



PMC BASINÇ ANAHTARLARI(**)

Kodu	Sahası	Özelliği
PMC02	0,15-02	N.A. - N.K.
PMC05	0,2-05	N.A. - N.K.
PMC10	0,5-10	N.A. - N.K.
PMC25	10-25	N.A. - N.K.
PMC80	25-80	N.A. - N.K.
PPC150	30-100	N.A. - N.K.
PPC300	150-300	N.A. - N.K.



PMC02

PSM BASINÇ ANAHTARLARI(**)

Kodu	Sahası	Özelliği
PSM2	0,2-2	N.A. - N.K.
PSM10	01-10	N.A. - N.K.
PSM50	10-50	N.A. - N.K.
PSM100	10-100	N.A. - N.K.
PSP150	30-150	N.A. - N.K.
PSP300	50-300	N.A. - N.K.



PSM2



VNC VAKUM ANAHTARLARI

Kodu	Sahası	Özelliği
VCN2A	200-900 mBar	N.A.
VCN2C		N.K.
VCE1A		N.A.




VCN2C

VSM VAKUM ANAHTARLARI (**)

Kodu	Sahası	Özelliği
VSM1	-100/-500	N.A. - N.K.
VSM2	-500/-900	N.A. - N.K.



VSM1



(**) Normalde Açık veya Normalde Kapalı kullanılabilirler.



PML & PPL BASINÇ ŞALTERLERİ

Tipi	Ölçü	Özellik
PML100 basınç şalteri (Hat tipi)	G1/4	10/100 bar
PPL150 basınç şalteri (Hat tipi)	G1/4	30/150 bar



PML & PPL basınç şalterleri

AKIŞ DENETLEYİCİLER

IFE Akış Denetleyiciler

Kodu	Sahası
IFE1R3	0,3-3,0 Lt/dk.
IFE2R9	1,0-9,0 Lt/dk.
IFE3R18	2,0-18,0 Lt/dk.
IFE4R24	3,0-24,0 Lt/dk.
IFE5R35	6,0-35,0 Lt/dk.
IFE5R60	15,0-60,0 Lt/dk.



Contatto NA



NO Contact

NORMALDE AÇIK

Sistem basıncı cihazın ayarlandığı değere ulaştığında devreyi kapar ve bir sinyal verir.



Contatto NC

NC Contact

NORMALDE KAPALI: Sistem basıncı cihazın ayarlandığı değere ulaştığında devreyi keser, mevcut sinyal kesilir.



IFE1R3



PMN BASINÇ ANAHTARLARI(*)

Kodu	Sahası (Bar)	Özelliği
PMN01A	0,10-01	N.A. / N.K.
PMN02A	0,15-02	N.A. / N.K.
PMN10A	02-10	N.A. / N.K.
PMN20A	10-20	N.A. / N.K.
PMN50A	20-50	N.A. / N.K.
PMN150A	50-150	N.A. / N.K.
PMN300A	50-300	N.A. / N.K.



PMN

(*) N.Açık kodu olup N.Kapalı için "C" seçilmelidir.

PMM AYALI SERİ BASINÇ ANAHTARLARI(*)

Kodu	Sahası (Bar)	Özelliği
PMM10A 14 KAP	2/10	N.A
PMM20A 14 KAP	10/20	N.A
PMM50A 14 KAP	20/50	N.A
PMM300A 14 KAP	50/300	N.A

PMM10A 14 KAP	2/10	N.K
PMM20A 14 KAP	10/20	N.K
PMM50A 14 KAP	20/50	N.K
PMM300A 14 KAP	50/300	N.K

CAP1 Koruma kapağı		NBR-FKM-EPDM
CAP3 Koruma kapağı		Nylon



N.O Normalde açık; basınç cihazın ayarlandığı değerde devreye kapatır ve sinyal verir....
N:C Normalde kapalı; basınç cihazın ayarlandığı değerde devreyi keser ve olağan sinyal kesilir...



ISI VE SEVİYE DENETLEYİCİLER

TBF Termostatlar (*)

Kodu	Sahası	Özelliği
TBF31C	31°C +-5°C	N.A . / N.K.
TBF38C	38°C+-5°C	N.A . / N.K.
TBF47C	47°C+-5°C	N.A . / N.K.
TBF60C	60°C+-5°C	N.A . / N.K.
TBF70C	70°C+-5°C	N.A . / N.K.
TBF80C	80°C+-5°C	N.A . / N.K.
TBF90C	90°C+-5°C	N.A . / N.K.



TBF31C

(*) N.Kapalı kodu olup N.Açık için "A" seçilmelidir.

GMG BOY AYARLI SEVİYE ŞALTERLERİ

Kodu	Özelliği
GMG-1"-F3-S1	Tek Kontak
GMG-1"-F3-S2	Çift Kontak



LM SABİT BOYLU SEVİYE ŞALTERLERİ

Kodu	Özelliği
LM1CTA200	200mm-NK
LM1CTA300	300mm-NK
LM1CTA400	400mm-NK
LM2CTA150	150mm-NA-NK
LM2CTA200	200mm-NA-NK
LM2CTA300	300mm-NA-NK
LM2CTA400	400mm-NA-NK



LM2CTA200 LM2CTA 300